Utensilio Microondas Patatas Always Fresh Chips





¡Ahora ya puedes disfrutar de chips crujientes hechas en casa gracias al utensilio de microondas para patatas Always Fresh Chips! Podrás hacer patatas fritas en el microondas fácilmente en sólo...

Calificación: Sin calificación
Precio
Precio con descuento3,15 €

Precio de venta3,81 €

Precio de venta sin impuestos3,15 €

24 h

Haga una pregunta sobre este producto

Descripción

¡Ahora ya puedes disfrutar de **chips crujientes hechas en casa** gracias al **utensilio de microondas para patatas Always Fresh Chips**! Podrás hacer patatas fritas en el microondas fácilmente en sólo unos minutos. Incluye un recipiente circular de plástico (diámetro 12, 5 cm x

altura 4,5 cm aprox.) con tapa (diámetro 12, 5 cm x altura 2,5 cm aprox.) y cuchilla de 7,5 cm para rebanear las patatas, y un accesorio circular con ranuras para colocar las patatas rebaneadas e introducirlas en el microondas (diámetro 13 cm x altura 4,5 cm aprox.).
www.alwaysfreshkitchen.com

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto.