



altura 4,5 cm aprox.) con tapa (diámetro 12, 5 cm x altura 2,5 cm aprox.) y cuchilla de 7,5 cm para rebanear las patatas, y un accesorio circular con ranuras para colocar las patatas rebaneadas e introducirlas en el microondas (diámetro 13 cm x altura 4,5 cm aprox.).

www.alwaysfreshkitchen.com

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto.