

Batería de Cocina Ceramic Chef Pan (8 piezas)



La práctica batería de cocina Ceramic Chef Pan de 8 piezas está compuesta por 2 cacerolas, 2 cazos, y sus 4 tapas de cristal correspondientes. Un magnífico y elegante juego de cocina con el que...

Calificación: Sin calificación

Precio

Precio con descuento 34,99 €

Precio de venta 42,33 €

Precio de venta sin impuestos 34,99 €

24 h
★★★★★

[Haga una pregunta sobre este producto](#)

Descripción

La práctica **batería de cocina Ceramic Chef Pan de 8 piezas** está compuesta por 2 cacerolas, 2 cazos, y sus 4 tapas de cristal correspondientes. Un magnífico y elegante **juego de cocina** con el que podrás preparar tus comidas más deliciosas con gran comodidad. Ceramic Chef Pan te ofrece este set de cocina práctico y de calidad que será indispensable en tu cocina.

Características:

- Cuerpo de aluminio con revestimiento de cerámica
- Superficie antiadherente
- Mangos y asas ergonómicos
- Fácil limpieza en lavavajillas
- Apto para cocinas de gas, eléctricas, vitrocerámicas e inducción
- Cacerola (aprox.: 24 cm de diámetro x 10 cm de altura) y tapa de cristal
- Cacerola (aprox.: 20 cm de diámetro x 9 cm de altura) y tapa de cristal
- Cazo (aprox.: 18 cm de diámetro x 8 cm de altura) y tapa de cristal
- Cazo (aprox.: 16 cm de diámetro x 7 cm de altura) y tapa de cristal

www.ceramicchefpan.com

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto.