Robot de Cocina 3 en 1 Chef Master Kitchen Free Fry Cooker 1 L 1000W Blanco

¡Ahorra aceite y cocina mucho más sano con el robot de cocina 3 en 1 Free Fry Cooker! ¡Horno de convección, rustidor y freidora sin aceite, 3 en 1! Este robot de cocina de Chef Master...

Calificación: Sin calificación
Precio
Precio con descuento99,39 €

Precio de venta120,26 €

Precio de venta sin impuestos99,39 €

Haga una pregunta sobre este producto

Descripción

¡Ahorra aceite y cocina mucho más sano con el **robot de cocina 3 en 1 Free Fry Cooker**! ¡Horno de convección, rustidor y freidora sin aceite, 3 en 1! Este **robot de cocina** de **Chef Master Kitchen** funciona con calor infrarrojo y un ventilador turbo de aire caliente. El sistema de rotación de 360º hace circular el aire y el calor, distribuyendo la fina capa de aceite necesaria de forma homogénea. Sin humos ni olores a frito. Además, con Free Fry Cooker podrás freír, asar, hornear, saltear, y cocinar al estilo barbacoa o a la parrilla. Y todo sin apenas aceite: basta con añadir una mínima cantidad (una o dos cucharadas). Incluye varios accesorios de acero inoxidable: pinzas, parrilla, cesta para hornear y pincho para pollo. Medidas aprox.: 29 x 30 x 37 cm.

www.chefmasterkitchen.com

- Capacidad: 1 L
- Temperatura: 50-250 ºC
- Temporizador: hasta 120 min
- Tensión: 220-240 V
- Frecuencia: 50-60 Hz
- Potencia: 1000 W

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto.